

Mise à disposition de la sono mobile
(À demander au minimum 1 mois avant votre manifestation auprès du dôme des associations dome@ville-genas.fr)

Liste du matériel :

Micros : **1** **2** Pieds de micros : **1** **2**

Pieds d'enceintes : **Oui** **Non**

Distance entre les enceintes : **2m** **6m** **10m**

Autres précisions (lecteur CD, etc.) :

Prêt du matériel le : / /

Retour du matériel le : / /

Responsable de la manifestation :

Nom et Prénom :

Fonction :

Téléphone :

Adresse mail :

Nature de la Manifestation :

Lieu de la manifestation :

Date et heure de la manifestation :

Pour les associations :

Je déclare être responsable du matériel prêté pendant toute la durée de la manifestation (montage, exploitation, démontage, transport), avoir pris connaissance des spécificités d'utilisation, et certifie avoir souscrit une assurance responsabilité civile couvrant tout dommage éventuel.

Fait à Genas, le / /

Signature :

Cadre réservé à la Ville

Avis du service culture-mémoire & patrimoine :

Avis de l'administration :

Mode d'emploi Sono Mobile Yamaha Stagepas 600i

L'ensemble du matériel nécessaire est stocké le long de la coursive à jardin dans le Neutrino. A l'exception des micros qui sont en régie. Merci de prendre rendez-vous avec le régisseur pour la remise et le retour du matériel.

Matériel nécessaire :

- Sono mobile Yamaha Stagepas 600i dans sa malette à roulette noir qui comprends :
 - 2x enceintes
 - 1x console / ampli (3)
 - 2x jack (pour liaison console/enceinte) de 6m (1)
 - Un cordon d'alimentation (2)
- Deux pieds d'enceintes.
- Câble XLR (quantité selon besoin)
- Rallonges électriques (quantité selon besoin)
- Micro filaire SM58 (en régie, 4 disponibles)



- 4 - Sortie jacks vers enceintes
- 5 - Entrée câble micro XLR
- 6 - Branchement cordon d'alimentation
- 7 - Bouton de mise sous tension du système
- 8 - Volume micro
- 9 - Volume général
- 10 - Branchement mini Jack pour diffusion sonore à partir d'un téléphone ou d'un ordinateur

Procédure mise en service :

- 1 - Installer les enceintes sur les pieds
- 2 - Raccorder les jacks de la sortie console (4) au dos des enceintes
- 3 - Brancher le cordon d'alimentation et le raccorder au courant
- 4 - Brancher câble XLR au micro et à l'entrée micro (5)
- 5 - Mettre sous tension de système (7)
- 6 - Monter le volume micro (8) à midi
- 7 - Monter progressivement le volume général (9) puis ajuster (8) et (9) selon volume désiré.